

iNSPIRE iP 500

بلندگوی ستونی ماژولار اکتیو ۶۰۰ وات، ۶ درایور نئودیمیوم
با ووفر ۸ اینچ، فناوری منحصر به فرد کلارک تکنیک،
قابلیت پخش فایل‌های صوتی از طریق بلوتوث و
کنترل از راه دور به وسیله‌ی تبلت و گوشی‌های هوشمند اپل




iNSPIRE iP500

بلندگوی ستونی مازولار اکتیو ۶۰۰ وات، ۶ درایور نئودیمیوم با ووفر ۸ اینچ، فناوری منحصر به فرد کلارک تکنیک، قابلیت پخش فایل‌های صوتی از طریق بلوتوث و کنترل از راه دور به وسیله تبلت و گوشی‌های هوشمند اپل

سیستم صوتی قابل حمل لاغر اندام ۶۰۰ وات با صدایی فراگیر

iP500 برای تحقق ایده‌ی یک سیستم قابل حمل طراحی شده است، یعنی قسمت ستونی بلندگو و قسمت ووفر آن به آسانی و به شکل منظمی داخل کیف‌های مخصوص حمل خود قرار می‌گیرند و خیلی ساده و سریع راه اندازی می‌شوند. کافی‌است که بخش ستونی را روی قسمت ووفر آن قرار داده و میکروفون یا میکسر را به آن متصل و دستگاه را روشن کنید. آمپلی‌فایر کلاس D از کلارک تکنیک با توان ۶۰۰ وات، صوتی باورنکردنی را در اختیار شما قرار می‌دهد. فناوری پیشرفته‌ی این سیستم، محصولی فوق‌العاده قدرتمند به وجود آورده که به طور قابل ملاحظه‌ای سبک و بسیار کم مصرف است. iP500 وسیله‌ای دوست‌دار محیط زیست است.



وجود یک منبع تغذیه‌ی سبک به همراه صنعت ساخت ماژول‌های DSP، باعث ایجاد توازنی دینامیک و محدود شدن تمامی پیچیدگی‌های عملکردی شده و کارایی بهینه و طول عمر دستگاه را با خود به ارمغان آورده است.

iP500 اتاق شما را سرشار از کیفیت محبوب و جهانی توربوساند می‌کند؛ صدایی که توانسته تاکنون سه بار جایزه‌ی بی‌نظیر Queen's Award را از آن خود کند.

پوشش صوتی بی‌نظیر

اگر تجربه‌ی دیدن سیستم‌های «لاین‌آری» و شنیدن صدایشان را در کنسرت‌ها و فستیوال‌های گوناگون داشته باشید (که البته توربوساند از پیشتازان طراحی و ساخت این سیستم‌ها نیز می‌باشد)، خواهید دید که iP500، با بهره‌گیری از درایورهای ۲ اینچی برای پخش فرکانس‌های میانه و بالا، و ساب ووفر ۸ اینچی برای پخش فرکانس‌های پایین امکان تولید گستره‌ی کاملی از فرکانس‌ها را در اختیار شما قرار می‌دهد. قابلیت پوشش صوتی با زاویه‌ی ۱۰۰ درجه، ضمن ایجاد گستره‌ی صوتی وسیع باعث بی‌نیازی نوازندگان و کاربران از مانیتورینگ می‌شود؛ چرا که وجود سیستم صدایی Sonically تمام محیط شما را پوشش می‌دهد. iP500 با بهره‌گیری از فناوری Spatial Sound (SST)، به خوبی، فضایی از محیط آکوستیک 3D را خلق می‌کند و تجربه‌ای غنی‌تر و واقع‌گرایانه‌تری را برای شنونده به ارمغان می‌آورد.



iNSPIRE iP500

بلندگوی ستونی مازولار اکتیو ۶۰۰ وات، ۶ درایور نئودیمیوم با ووفر ۸ اینچ، فناوری منحصر به فرد کلارک تکنیک، قابلیت پخش فایل‌های صوتی از طریق بلوتوث و کنترل از راه دور به وسیله تبلت و گوشی‌های هوشمند اپل

- بلندگوی ستونی مازولار قابل حمل، با امکان پخش صوتی فوق‌العاده
- فناوری ناب SST کلارک تکنیک (تکنولوژی Spatial Sound) برای ایجاد محیط سه بعدی آکوستیکی
- پوشش یکنواخت صوتی و ایجاد محیط شنیداری مطلوب برای شنوندگان در محیط‌های متنوع
- آمپلی‌فایر کلاس D از کلارک تکنیک با توان ۶۰۰ وات
- مجهز به میکسر دیجیتال سه کانال با قابلیت ذخیره و فراخوان تنظیمات
- قابلیت کنترل از راه دور به وسیله تبلت و گوشی‌های هوشمند اپل (آی‌فون/آی‌پد)
- قابلیت پخش فایل‌های صوتی از طریق بلوتوث
- مجهز به پیش‌فرض‌های متنوع DSP، جهت استقرار سیستم در مکان‌های متنوع برای کاربری‌های مختلف
- صفحه‌ی نمایشگر به همراه کنترلر چرخشی برای دسترسی سریع و آسان به تنظیمات
- ساب ووفر با درایور ۸ اینچی جهت پخش فرکانس‌های پایین
- بلندگوی ستونی با ۶ عدد درایور نئودیمیوم جهت پخش فرکانس‌های بالا
- تنظیمات پیش‌فرض جهت استقرار سیستم بر روی زمین یا مکان‌های مرتفع‌تر
- طراحی منحصر به فرد در اتصال بلندگوی ستونی به ساب ووفر، بدون نیاز به استفاده از کابل و پایه
- بدنه‌ی سبک و مقاوم
- طراحی و مهندسی منحصر به فرد بریتانیایی



اگرچه سری iNSPIRE به‌عنوان بلندگوهای ستونی شناخته می‌شود؛ اما قادر است تا صدایی قدرتمند را با کیفیت مطلوب و پوشش مناسب تولید کند. درست همانند سیستم‌های «لاین آری» توربوساند که همواره منتخب و مورد تحسین بسیاری از مهندسين حرفه‌ای این صنعت بوده‌است.




میکسر دیجیتال سه کانال، آمپلی‌فایر کلاس D با توان ۶۰۰ وات، ساب ووفر با درایور ۸ اینچی و بلندگوی ستونی مجهز به ۶ درایور ۲ اینچی، همگی قابلیت‌هایی هستند که iP500 را برای استفاده در مکان‌هایی با اندازه‌های کوچک تا متوسط مثل سالن‌های اجرا و تالارها، اتاق‌های کنفرانس و یا برگزاری مراسم مختلف در منازل، مناسب و ایده‌آل کرده‌است.

iP500 وزن کمی دارد و ۱۵ کیلوگرم است؛ این ویژگی ارزشمندی برای یک سیستم با کلاس جهانی است که به فناوری کلارک تکنیک و آمپلی‌فایر کلاس D مجهز می‌باشد. این دستگاه با بهره‌گیری از تکنولوژی Spatial Sound تجربه‌ی یک صدای استریوی فوق‌العاده را به همراه می‌آورد. امکان پخش فایل‌های صوتی از طریق بلوتوث و قابلیت کنترل از راه دور به وسیله تبلت و گوشی‌های هوشمند اپل (آی‌فون/آی‌پد) نیز از دیگر ویژگی‌های منحصر به فرد آن محسوب می‌شود.

iNSPIRE iP500

بلندگوی ستونی مازولار اکتیو ۶۰۰ وات، ۶ درایور نئودیمیوم با ووفر ۸ اینچ، فناوری منحصر به فرد کلارک تکنیک، قابلیت پخش فایل‌های صوتی از طریق بلوتوث و کنترل از راه دور به وسیله تبلت و گوشی‌های هوشمند اپل




ساخت یک میکسر دیجیتال - ریموت کنترل جامع و کامل

iP500 مجهز به یک میکسر دیجیتال On-Board ، به همراه ۲ عدد ورودی XLR COMBO جهت اتصالات بالانس و آنبالانس برای میکروفون‌های داینامیک و همچنین تجهیزات Line-Level و ۲ عدد خروجی XLR است.

یک کنترلر چرخشی و ۴ دکمه‌ی کوچک و ساده نیز روی سیستم تعبیه شده است، که دسترسی به منوها و تنظیمات مربوط به پردازشگر سیستم، توسط آن‌ها انجام می‌شود. همچنین یک صفحه نمایشگر کوچک با نور پس زمینه‌ی آبی برای کنترل DSP نیز طراحی شده است که نمایشگر میکسر دیجیتال، اکولایزر ۳ باند و همچنین تنظیمات پیش فرض سیستم است. تمامی این تنظیمات و امکانات را می‌توانید از روی خود سیستم و یا به وسیله‌ی نرم افزار از طریق تبلت و گوشی‌های هوشمند اپل در اختیار داشته باشید.

بلوتوث، گزینه‌ای همیشه در دسترس

روزگار استفاده از دستگاه‌های پخش نوار کاست، CD و mp3 دیگر گذشته است. امروزه آهنگ‌های مورد علاقه‌ی شما درون گوشی‌های هوشمند یا کامپیوتر و تبلت‌ها زندگی می‌کنند؛ بنابراین دیگر نیازی به کابل‌ها و آداپتورهای دست‌وپاگیر نخواهید داشت. iP500 ، به عنوان پیشگام این صنعت، امکان شنیدن آهنگ‌های مورد علاقه‌ی شما را از طریق بلوتوث برایتان فراهم می‌کند.



عملکردی خیره کننده - ارزش بالا

iNSPIRE iP500 ، یک بلندگوی اکتیو قابل حمل ستونی و جمع و جور است و در زمان‌هایی که محدودیت وجود دارد عملکردی فوق‌العاده از خود نشان می‌دهد. قدرتمند، سبک، سیستم بلوتوث، قابلیت کنترل از طریق آی‌پد/آی‌فون، توان ۶۰۰ وات، آمپلی‌فایر کلاس D و پردازشگر دیجیتال کلارک تکنیک، iP500 را تبدیل به گزینه‌ای ایده‌آل در انتخاب سیستم‌های قابل حمل کرده است.

iNSPIRE iP500

بلندگوی ستونی مازولار اکتیو ۶۰۰ وات، ۶ درایور نئودیمیوم با ووفر ۸ اینچ، فناوری منحصر به فرد کلارک تکنیک، قابلیت پخش فایل‌های صوتی از طریق بلوتوث و کنترل از راه دور به وسیله تبلت و گوشی‌های هوشمند اپل

فناوری بی‌نظیر کلارک تکنیک

شرکت بریتانیایی کلارک تکنیک، از نام‌های شناخته شده در صنعت حرفه‌ای صدا در جهان است. این مجموعه‌ی ۴۰ ساله که طراحی و تولید پردازشگرهای افسانه‌ای همچون Reverb DN780 و اکولایزرهای گرافیکی DN360 ، DN370 را در کارنامه‌ی خود دارد، همواره با دریافت جوایز معتبر فنی، استانداردهای جدیدی را وارد صنعت حرفه‌ی صدا کرده‌است.

توربوساند مفتخر است که از فناوری‌ها و تکنولوژی‌های اختصاصی کلارک تکنیک، همچون آمپلی‌فایر کلاس D و فناوری DSP، در محصولات خود استفاده کند. برای آشنایی بیشتر با دستاوردهای این شرکت به سایت klarktechnik.com مراجعه فرمایید.



راز صدایی بی‌نظیر

از زمانی که سیگنال صوتی وارد سیستم iP500 می‌شود، DSP دستگاه عمل می‌کند و سیگنال صوتی، با کیفیتی مطلوب، پردازش و تقویت می‌شود؛ و این، یعنی داشتن صدایی عالی! فراتر از امکان تقویت صوتی توسط پیش‌فرض‌های اکولایزر منتخب، توان پردازشی ۲۴ بیتی، امکان تولید صدایی با کیفیت برتر را نیز فراهم می‌کند.

تصور کنید که یک مهندس صدا، همیشه در کنار دستگاه است و به طور مداوم در حال کنترل سیگنال‌های ورودی و خروجی شماست. همچنین داشتن بهترین اکولایزر، کنترل مداوم و نامحسوس کراس‌اورها، کمپرسورها، لیمیترها و کانال‌های آمپلی‌فایر، این امکان را به وجود می‌آورد که در نهایت، صدایی بهتر و مطلوب‌تر داشته باشید.



مهندسی اختصاصی و پیشرفته‌ی درایورها

بلندگوهای ما برای هر کاربردی، به شکل اختصاصی طراحی می‌شوند و این، همان دلیلی است که ما را در این رقابت متمایز می‌سازد. زمانی که یکی از بلندگوهای توربوساند را خریداری می‌کنید می‌توانید آسوده خاطر باشید؛ چرا که این بلندگوها برای کارکردی مداوم، بی‌وقفه و پیوسته طراحی و عرضه شده‌اند تا نتیجه‌ای تر بدست آورید.




iNSPIRE iP500

بلندگوی ستونی مازولار اکتیو ۶۰۰ وات، ۶ درایور نئودیمیوم با ووفر ۸ اینچ، فناوری منحصر به فرد کلارک تکنیک، قابلیت پخش فایل‌های صوتی از طریق بلوتوث و کنترل از راه دور به وسیله تبلت و گوشی‌های هوشمند آبل


iNSPIRE iP500

بلندگوی ستونی مازولار اکتیو ۶۰۰ وات، ۶ درایور نئودیمیوم با ووفر ۸ اینچ، فناوری منحصر به فرد کلارک تکنیک، قابلیت پخش فایل‌های صوتی از طریق بلوتوث و کنترل از راه دور به وسیله تبلت و گوشی‌های هوشمند آبل


الگوی پوشش افقی فرکانس‌ها



نمودار پاسخ فرکانسی 1W / 1m



نمودار دامنه‌ی پوشش فرکانس‌ها در مقیاس افقی



iNSPIRE iP500

بلندگوی ستونی مازولار اکتیو ۶۰۰ وات، ۶ درایور نئودیمیوم با ووفر ۸ اینچ، فناوری منحصر به فرد کلارک تکنیک، قابلیت پخش فایل‌های صوتی از طریق بلوتوث و کنترل از راه دور به وسیله تبلت و گوشی‌های هوشمند آبل

System

Frequency response	65 Hz – 14 kHz ±3 dB 50 Hz – 16 kHz -10 dB
Nominal dispersion	100° H @ -6 dB points
Maximum SPL	118 dB
Crossover type	2 way, active
Transducers	1 x 8" (208 mm) LF driver 6 x 2" (54.2 mm) HF drivers
Limiter	Independent HF, LF

Amplifier

Maximum output power*	600 W
Type	LF: Class-D HF: Class AB
Protection	Short circuit, open circuit, thermal
Amplifier channels	2

Connectors

Input A / B	2 x combo jack / XLR
Sensitivity	4 dBu
Input impedance	16 kΩ unbalanced, 33 kΩ balanced
Maximum input level	+22 dBu
Link output	XLR
Mains supply	IEC mains connector with integrated power switch

Controls

Hardware	Rotary push-encoder
Software	iOS interface via Bluetooth

User DSP Functions

Factory EQ presets	Positioning, sound mode
Display	LCD 128 x 32, blue, backlit
Equalisation	Bass, middle and treble
Protection	Lock-out function for all settings

Bluetooth Wireless Technology

Frequency range	2402 MHz ~ 2480 MHz
Channel number	79
Version	Bluetooth 4.0 dual mode
Output	8 dBm
Compatibility	Supports A2DP 1.2 profile
Maximum communication range	30 m (without interference)
Connectivity	Master-slave: stereo pairing link

Power Supply

Power consumption	80 W @ 1/8 max power
Voltage (fuses)	
USA / Canada / Japan	100-120 V~, 50/60 Hz (T 6.3 A H 250 V)
UK / Australia / Europe	220-240 V~, 50/60 Hz (T 3.15 A H 250 V)
Korea / China	220-240 V~, 50/60 Hz (T 3.15 A H 250 V)

Enclosure



Dimensions (H x W x D)	2006 x 321 x 400 mm (79.0 x 12.6 x 15.7")
Base	416 x 321 x 400 mm (16.4 x 12.6 x 15.7")
Tower	918 x 132 x 72 mm (36.1 x 5.2 x 2.8")
Net weight	15.1 kg (33.2 lbs)
Construction, base	Engineering plastic (GXPP)
Construction, tower	Engineering plastic (ABS)
Finish	Semi matt black paint
Grille	Powder coated perforated steel

Accessories

Protective cover (included)


iNSPIRE iP500

بلندگوی ستونی مازولار اکتیو ۶۰۰ وات، ۶ درایور نئودیمیوم با ووفر ۸ اینچ، فناوری منحصر به فرد کلارک تکنیک، قابلیت پخش فایل‌های صوتی از طریق بلوتوث و کنترل از راه دور به وسیله تبلت و گوشی‌های هوشمند آبل



FRONT

ابعاد



SIDE

بلندگوهای قابل حمل

iNSPIRE iP500

بلندگوی ستونی مازولار اکتیو ۶۰۰ وات، ۶ درایور نئودیمیوم
با ووفر ۸ اینچ، فناوری منحصر به فرد کلارک تکنیک،
قابلیت پخش فایل‌های صوتی از طریق بلوتوث و
کنترل از راه دور به وسیله‌ی تبلت و گوشی‌های هوشمند آبل



بلندگوهای قابل حمل

iNSPIRE iP500

بلندگوی ستونی مازولار اکتیو ۶۰۰ وات، ۶ درایور نئودیمیوم
با ووفر ۸ اینچ، فناوری منحصر به فرد کلارک تکنیک،
قابلیت پخش فایل‌های صوتی از طریق بلوتوث و
کنترل از راه دور به وسیله‌ی تبلت و گوشی‌های هوشمند آبل



iNSPIRE iP500

بلندگوی ستونی مازولار اکتیو ۶۰۰ وات، ۶ درایور نئودیمیوم با ووفر ۸ اینچ، فناوری منحصر به فرد کلارک تکنیک، قابلیت پخش فایل‌های صوتی از طریق بلوتوث و کنترل از راه دور به وسیله تبلت و گوشی‌های هوشمند اپل

iNSPIRE iP500

بلندگوی ستونی مازولار اکتیو ۶۰۰ وات، ۶ درایور نئودیمیوم با ووفر ۸ اینچ، فناوری منحصر به فرد کلارک تکنیک، قابلیت پخش فایل‌های صوتی از طریق بلوتوث و کنترل از راه دور به وسیله تبلت و گوشی‌های هوشمند اپل

توضیحات پنل روی دستگاه:


Menu	Sub-Menu	Fullrange	توضیحات
		Main Screen	صفحه نمایشگر برای نشان دادن مدل دستگاه و تنظیمات. نمایش امکانات مربوط به سیستم بلوتوث دستگاه: • علامت بلوتوث که نشان دهنده وجود ارتباط بین سیستم با دستگاه‌های دیگر است. • حرف "M" و "S" در زیر علامت بلوتوث نشان دهنده آن است که دستگاه شما به وسیله بلوتوث به دستگاه دیگر متصل شده است. حرف M یعنی دستگاه شما به عنوان دستگاه اصلی MASTER و حرف S یعنی دستگاه شما به عنوان دستگاه SLAVE عمل می‌کند. حرکت دادن کنترلر چرخشی باعث تأثیر در میزان صدای خروجی می‌شود. کنترلر چرخشی را فشار دهید تا وارد صفحه تنظیمات شوید. دکمه‌های Process و Setup نیز برای دسترسی به تنظیمات است.
		Volume	حرکت دادن کنترلر چرخشی باعث تغییر در میزان صدای خروجی می‌شود.
		MODE	این دکمه امکان انتخاب میان ۴ نوع تنظیمات اکولایزر پیش فرض موجود در دستگاه را فراهم می‌کند.
		INPUT	قسمت INPUT برای تنظیم شدت سیگنال‌های ورودی‌های A و B و بلوتوث می‌باشد.
		EQ (Equalisation)	امکان اعمال تنظیمات روی سه باند فرکانسی BASS • MID • Treble.
		POSIT. (Position)	اعمال تنظیمات بر اساس نوع قرارگیری بلندگوها در سه حالت: گوشه، دیوار، کف.
		BT (Bluetooth)	اتصال بلندگوها به موبایل و دستگاه‌های دارای بلوتوث و اتصال به بلندگویی از خانواده iP به عنوان Master و Slave.
		SUBWOOFER	امکان تغییر در میزان حجم صدای ساب ووفر.
		SETUP	تنظیم میزان روشنایی صفحه نمایش و راه اندازی مجدد تمامی تنظیمات.
			نمایش مدل دستگاه و اطلاعات نرم افزار دستگاه.

برای نصب بلندگوی iP500 مراحل زیر را دنبال کنید:

۱. مطمئن شوید که دستگاه شما خاموش بوده و به برق متصل نباشد.

۲. قسمت‌های ستونی دستگاه را بر اساس شکل زیر بر روی قسمت ساب ووفر دستگاه قرار دهید به صورتی که کانکتورها به درستی به یکدیگر متصل شوند.


۳. تکه‌ی اول بلندگوهای ستونی iP500، دارای دو کانکتور در بالا و پایین آن است و تکه دوم بلندگوها یک کانکتور دارد که بر روی قسمت بالایی تکه اول قرار می‌گیرد.



iP500

iNSPIRE iP500

بلندگوی ستونی مازولار اکتیو ۶۰۰ وات، ۶ درایور نئودیمیوم با ووفر ۸ اینچ، فناوری منحصر به فرد کلارک تکنیک، قابلیت پخش فایل‌های صوتی از طریق بلوتوث و کنترل از راه دور به وسیله تبلت و گوشی‌های هوشمند آبل



منوی DSP سری iP500 :

با وجود تمامی ساختارهای منحصر به فرد و امکانات فراوان، بلندگوهای iP، به سادگی امکان داشتن اتصالات آنالوگ را نیز در اختیار تان قرار می‌دهند و می‌توانید به سادگی، حجم صدا را از طریق دستگاه‌های دیگری همچون میکسرها کنترل کنید. همچنین می‌توانید صدای خروجی در دو دستگاه iP مرتبط با یکدیگر را تنها با اتصالات آنالوگ به میکسر و از طریق فیدرهای دستگاه، کنترل کنید.

(۱) کنترلر چرخشی : برای دسترسی به منوی تنظیمات و همچنین تغییر در میزان صدای خروجی برای دیدن تنظیمات

(۲) دکمه‌ی **PROCESS** : برای ورود به منوی پردازش دستگاه


(۳) دکمه‌ی **SETUP** : برای ورود به قسمت تنظیمات دستگاه

(۴) دکمه‌ی **EXIT** : برای برگشت به منوی قبلی دستگاه

(۵) دکمه‌ی **ENTER** : برای ورود به قسمت تنظیمات و همچنین ثبت تغییرات در منوها

(۶) عدد ورودی **COMBO** : برای اتصال جک‌های ۱/۴ TRS، ۱/۴ XLR بالانس و یا ۱/۴ آنبالانس

(۷) ۲ خروجی **XLR A و B** : برای اتصال ورودی‌های A و B به دستگاه‌های دیگر



iNSPIRE iP500

بلندگوی ستونی مازولار اکتیو ۶۰۰ وات، ۶ درایور نئودیمیوم با ووفر ۸ اینچ، فناوری منحصر به فرد کلارک تکنیک، قابلیت پخش فایل‌های صوتی از طریق بلوتوث و کنترل از راه دور به وسیله تبلت و گوشی‌های هوشمند آبل



iNSPIRE iP500

بلندگوی ستونی مازولار اکتیو ۶۰۰ وات، ۶ درایور نئودیمیوم با ووفر ۸ اینچ، فناوری منحصر به فرد کلارک تکنیک، قابلیت پخش فایل‌های صوتی از طریق بلوتوث و کنترل از راه دور به وسیله‌ی تبلت و گوشی‌های هوشمند آبل

iNSPIRE iP500

بلندگوی ستونی مازولار اکتیو ۶۰۰ وات، ۶ درایور نئودیمیوم با ووفر ۸ اینچ، فناوری منحصر به فرد کلارک تکنیک، قابلیت پخش فایل‌های صوتی از طریق بلوتوث و کنترل از راه دور به وسیله‌ی تبلت و گوشی‌های هوشمند آبل

سیستم بلوتوث در سری iP500

برای پخش فایل‌های صوتی از طریق بلوتوث، باید بلندگوی خود را به آی‌فون/آی‌پد یا دستگاه‌هایی با سیستم عامل اندروید/ویندوز که بلوتوث دارند، متصل کنید.

برای دستگاه‌های Apple که دارای سیستم عامل iOS هستند، می‌توانید برنامه‌ی iP TURBOSOUND را مستقیماً از App Store دانلود کنید. این برنامه به شما اجازه می‌دهد تا تمامی امکانات موجود در دستگاه‌های iP خود را نیز کنترل کنید.

دستورالعمل اتصال بلوتوث:

۱. بلوتوث دستگاه مورد نظر خود را روشن کنید.

۲. گزینه‌ی بلوتوث موجود بر روی بلندگوی خود را به وسیله‌ی دکمه‌ی مربوطه انتخاب کرده و با فشردن، آن را انتخاب کنید.

۳. گزینه‌ی Pair device در بلندگوی خود را فشار دهید.




۴. دستگاه مورد نظر خود را در حالت جستجو برای یافتن اتصال بلوتوث قرار دهید.

۵. بر روی نام بلندگوی iP500 ظاهر شده در قسمت جستجوی دستگاه مورد نظرتان کلیک کنید.

(e.g., "TURBOSOUND iP500")

۶. صبر کنید تا ارتباط کامل بین دستگاه مورد نظر با بلندگو برقرار شود، سپس بلندگوی خود را مشاهده کنید؛ باید اسم بلوتوث دستگاه مورد نظر بر روی نمایشگر iP شما نوشته شده باشد (e.g., "HUAWAI P7-L07")



۷. فایل صوتی شما، هم اکنون از طریق اتصال بلوتوث، از بلندگوی iP شما قابل پخش است.

۸. اکنون نشان بلوتوث بر روی صفحه‌ی نمایش iP شما ظاهر می‌شود.




دستورالعمل اتصال استریو:

۱. گزینه‌ی بلوتوث روی iP خود را انتخاب کنید.

۲. بین دو دستگاه iP، اولین دستگاهی که سیستم بلوتوث آن فعال می‌شود به صورت خودکار، دستگاه Master خواهد شد.

۳. با فعال کردن بلوتوث دستگاه iP دوم، این iP به عنوان دستگاه Slave عمل خواهد کرد.

۴. گزینه‌ی "Link Speaker" را در دستگاه Slave خود انتخاب کنید.



۵. روی صفحه‌ی نمایش بلندگوی Slave شما، "Slave Linking" نشان داده می‌شود.

۶. گزینه‌ی "Link Speaker" را در دستگاه Master خود انتخاب کنید.

۷. روی صفحه‌ی نمایش بلندگوی Master شما، "Master Linking" نشان داده می‌شود.

۸. منتظر باشید تا دو بلندگو با یک دیگر لینک شوند.

۹. زمانی که روند متصل شدن دو بلندگو به یکدیگر کامل شود، بلوتوث برای هر دو دستگاه در دسترس خواهد بود. هم اکنون دستگاه Master کانال چپ و دستگاه Slave کانال سمت راست شما را دریافت خواهد کرد.

۱۰. دستگاه‌های Master و Slave از طریق نمایش حروف M و S در پایین علامت بلوتوث در صفحه‌ی نمایش بلندگوی iP شما مشخص خواهد شد.



iNSPIRE iP500

بلندگوی ستونی مازولار اکتیو ۶۰۰ وات، ۶ درایور نئودیمیوم با ووفر ۸ اینچ، فناوری منحصر به فرد کلارک تکنیک، قابلیت پخش فایل‌های صوتی از طریق بلوتوث و کنترل از راه دور به وسیله تبلت و گوشی‌های هوشمند آبل

iNSPIRE iP500

بلندگوی ستونی مازولار اکتیو ۶۰۰ وات، ۶ درایور نئودیمیوم با ووفر ۸ اینچ، فناوری منحصر به فرد کلارک تکنیک، قابلیت پخش فایل‌های صوتی از طریق بلوتوث و کنترل از راه دور به وسیله تبلت و گوشی‌های هوشمند آبل

برنامه‌ی کنترل از طریق بلوتوث:

اپلیکیشن اختصاصی مربوط به بلندگوهای iP که برای سیستم عامل iOS طراحی شده از طریق سایت turbosound.com و App Store به صورت رایگان قابل دانلود است.

- در هر دو حالت mono و stereo، بلندگوی Master خود را از طریق بلوتوث، به اپلیکیشن دستگاه iOS خود متصل کنید.
- اپلیکیشن موجود در دو حالت mono و stereo به صورت خودکار دستگاه‌های iP شما را شناسایی کرده و با آن منطبق می‌شود.
- برای اعمال تنظیمات و تغییرات روی بلندگوهای iP، صفحه‌ی نمایش دستگاه iOS خود را در حالتی که اپلیکیشن در دسترس است لمس کرده و یا گزینه‌ی تنظیمات اپلیکیشن خود را فشار دهید، اکنون تمامی تنظیمات موجود در بلندگوی iP روی دستگاه iOS شما نیز در دسترس می‌باشد.

